

NOTICE D'UTILISATION DES FONCTIONS AIRPHONE

	COMPOSEZ	DESCRIPTION
EN COURS D'APPEL	* 1	Mise en attente Mettez en attente ou reprenez votre interlocuteur. Votre interlocuteur entendra votre musique d'attente.
	* 2 + n° de poste interne ou n° extérieur	Transfert d'appel annoncé Transférez votre interlocuteur vers un poste interne de l'entreprise ou vers un numéro extérieur. Raccrochez pour finaliser le transfert. Pour annuler le transfert composez : * 0
	* 3 + n° de poste interne ou n° extérieur	Conférence à trois Pendant l'appel, mettez en conférence un deuxième interlocuteur. Composez le numéro de poste interne de l'entreprise ou un numéro extérieur.
	* 4	Double appel Répondez à un deuxième appel entrant. Puis basculez d'un appel à l'autre
	* 5 + n° de poste interne ou n° extérieur	Transfert d'appel direct Transférez votre interlocuteur vers un poste interne de l'entreprise ou vers un numéro extérieur. Le transfert se fait automatiquement sans annonce de votre part. Pour annuler le transfert composez : * 0
HORS APPEL	0 0 5	Sélection de poste Sélectionner le poste sur lequel vos appels aboutissent.
	0 0 6	Changement de téléphone Récupérez l'appel en cours sur le téléphone couplé au poste avec lequel vous téléphonez.
	0 0 7	Secret permanent Activez ou désactivez le secret permanent sur votre ligne.
	0 0 8	Répondeur Accédez à votre répondeur.
	0 0 8 + n° de poste interne	Répondeur Accédez au répondeur du groupe
	0 0 9	Interception Interceptez un appel tel que défini dans les paramètres (groupe, site, compagnie)
	0 0 9 + n° de poste interne	Interception sélective Interceptez un appel d'un utilisateur précis.